

28X21 cm

## DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado pela rede de assistência técnica autorizada.

Este aparelho é garantido pela ACTION TECHNOLOGY IND E COM DE ELETROELETRÔNICOS LTDA., nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

### 1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho (excluindo-se, nesse caso, mau uso\* ou a inadequação de voltagem), fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- a) O direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país (devidamente elencados no termo "rede credenciada").
- b) Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço de SEDEX a cobrar, ou para a localidade mais próxima.
- c) A substituição do produto, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.

\* Subentende-se por "mau uso": a) a utilização/destinação inadequada do produto; b) a inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual; c) o transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante; d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

### 2 - PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, ou seja, 3 (três) meses. Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e da segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO À GARANTIA LEGAL, adicional ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias. Assim, o prazo válido da presente garantia é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da compra, em conjunto com a nota fiscal, preenchida por um de nossos revendedores.

A Taiff não comercializa e também não se responsabiliza por qualquer outra garantia adquirida pelo consumidor denominada "garantia estendida".

A garantia estendida é opcional, sendo oferecida pelo revendedor/loja junto a uma seguradora, e não possui vínculos com a Taiff, que somente se responsabiliza no que se refere à garantia legal nos termos e prazos supracitados.

Agora você pode conferir todos os nossos postos autorizados de onde estiver. É muito fácil!

Basta acessar o nosso site, clicar na aba Suporte e digitar o nome da sua cidade ou bairro para localizar os mais próximos.

[www.taiff.com.br/suporte/assistencia-tecnica](http://www.taiff.com.br/suporte/assistencia-tecnica)

### 3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- a) Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
- b) Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
- c) Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
- d) Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por serviços não autorizados.
- e) A limpeza inadequada do aparelho.

Nº de fabricação 8C

Data da compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal nº

Via do cliente  
CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

Nº de fabricação 8C

Data da compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal nº

Via do fabricante  
CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO



IMPORTADOR: ACTION TECHNOLOGY IND. E COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA  
Av. Otto Salgado, nº 925/A – Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira –  
Cep 37066-440 – Varginha-MG – Brasil – Cnpj: 03.801.629/0002-00 –  
Fabricado na República Popular da China

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 999 8908 • [www.taiff.com.br](http://www.taiff.com.br)  
CÓD.: 625100305V2IP - 06/23

## TAIFF CURVES MANUAL DE INSTRUÇÕES



11/2 polegada - 38mm

Linha  
Elegance  
TAIFF

## CUIDADOS

- Ler todas as instruções antes da utilização do aparelho.
- Utilizar o Modelador Taiff Curves 1 1/2 polegada exclusivamente para modelar os cabelos.
- O Modelador Taiff Curves é bivolt.
- O aparelho pode ser ligado em qualquer tensão 127V ou 220V.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não toque ou encoste no tubo e na garra cerâmica (Item 2 – DETALHES DO PRODUTO), enquanto o aparelho estiver ligado. Devido à alta temperatura, poderão ocorrer queimaduras.
- Após desligar o aparelho, aguarde de 30 a 60 minutos para o esfriamento total do seu Modelador Taiff Curves.
- Quando o modelador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade com água oferece perigo mesmo quando o modelador estiver desligado.
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e (ou) retire-o. Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.
- Mantenha o aparelho sempre em lugar seguro contra quedas.
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Cuidado para não encostar as partes aquecidas do equipamento nos olhos ou na pele.
- Segure o aparelho sempre pela empunhadura, quando em uso, evitando contato com as partes quentes do mesmo.
- Não deixe o aparelho ligado (ou após curto período de seu desligamento) sobre qualquer tipo de material inflamável (Ex.: toalhas, colchões, roupas, etc.), pois as altas temperaturas alcançadas pelo produto podem ocasionar danos ao material em contato direto com o item bem como desencadear incêndio.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Para proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (DDR) com uma corrente operacional residual nominal que não exceda 30 mA no circuito elétrico que abastece o banheiro. Peça conselhos ou ajuda ao instalador.

## LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza do modelador, desligue o aparelho pressionando o botão Liga/Desliga (6) e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.
- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção do modelador, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do aparelho.
- Superlimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

## MODO DE USAR

### Advertências:

Mesmo considerando o descrito pelo fabricante no item "cuidados", o usuário deve redobrar sua atenção quando da utilização do produto observando o que segue:

a) Jamais utilize o produto com os cabelos totalmente MOLHADOS.


b) Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.

c) Por tratar-se de produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (Isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas elétricas pelo seu mau uso.

### Modo de utilização do aparelho:

- 1– Coloque o plugue em uma tomada de energia elétrica (127V ou 220V) e ligue o produto pressionando o botão Liga/Desliga (6). O led indicador, ao redor do botão, acenderá, indicando que o produto está ligado.
- 2– Aguarde aproximadamente 90 segundos para a obtenção de uma temperatura constante e uniforme, a qual permitirá um melhor aproveitamento do aparelho.
- 3– Verifique as condições e faça uma análise cuidadosa do estado do cabelo. Caso ele tenha muita porosidade ou outro tipo de fragilidade, recomenda-se evitar o uso do modelador.
- 4– Recomenda-se o uso de protetores para fio de cabelo, adequados para utilização com o seu modelador.
- 5– Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina e distribuídos uniformemente sobre o tubo cerâmico do modelador.
- 6– Nunca deixe o modelador parado sobre os fios de cabelo por longos períodos. Utilize sempre movimentos lentos e contínuos.
- 7– O Modelador Taiff Curves possui seu tubo revestido com cerâmica que além de proteger os fios do cabelo proporciona cachos mais volumosos e saudáveis.
- 8– Confira o passo a passo: <https://www.youtube.com/watch?v=9GZX0q2DvQ>

## DETALHES DO PRODUTO



- 1– Ponteira do MODELADOR
- 2– Tubo cerâmico e Garra cerâmica do modelador
- 3– Suporte do modelador
- 4– Proteção térmica (soft touch)
- 5– Led indicador de funcionamento;
- 6– Tecla liga/desliga
- 7– Corpo do modelador
- 8– Cabo giratório do modelador

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão: 100V-230V ■ Frequência: 50-60Hz ■ Potência: 69-80W
- Temperatura: 210 °C ■ Tecnologia: Cerâmica (tubo e pinça)
- Cabo Giratório: 3m ■ Tubo: 1 1/2 polegada - 38mm

### • Aparelho para uso profissional.

- Este aparelho foi projetado exclusivamente para modelar os cabelos.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Este produto não é brinquedo, mantenha-o fora do alcance de crianças.



**CUIDADO.** Não use este aparelho perto de banheiros, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



**APARELHO CLASSE II,** proteção contra choque elétrico com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

2023.06.23